

Röhrenliste für Radios ab 1925

AEG 215 WL	1935
RENS1284, RES964, RGN1064	
AEG SSUPER 67 W	1937
ACH1, AF3, AB2, AM2, AL4, AZ1	
AEG 638 SGWK SPORTSUPER	1949
VCH11, VEL11, VY2	
AEG 41 WU	1951
ECH42, EF41, EAF42, EL41, EM11	
AEG 3D RAUMKLANG-SUPER 4075 WD	1955
ECC85, ECH81, 2xEF89, EABC80, EL84, EM80	
AEG 3-D RAUMKLANGSUPER 7078 WD	1958
ECC85, ECH81, 2 x EF89, EABC80, EL84, EM80	
AEG SUPER BANJO 61	1960
ECC85, ECH81, EBF89, ECL86, EM84	
AKKORD JONNY	1953
DK92, DF91, DAF91, DL94	
AKKORD PEGGIE	1957
OC44, 2xOC45, OC71, OC72 oder OC613, 2xOC612, OC604, OC604 Spezial	
BLAUPUNKT MA 3 B	1927
2 x HELIODYN, AMPLADYN oder 2 x RE054, RE114	
BLAUPUNKT NR2	1928
RE954, RE084	
BLAUPUNKT NR3	1928
RE074, RE054, RE134, R220	
BLAUPUNKT VIII	1928
2xRE054, RE154	
BLAUPUNKT G 300	1930
2xRE034 Serie, RE114 Serie	
BLAUPUNKT LW 3000	1933
RENS1294, RENS1284, RES374, RGN1054	
BLAUPUNKT 4 W 76	1936
ACH1, AH1, AB2, AF7, AL4, AZ1	
BLAUPUNKT 4 GW 67	1937
CK1, CF3, CBC1, CL4, AZ1	
BLAUPUNKT 6 W 69 P	1938
ACH1, AF3, AB2, AM2, AL4, AZ1	
BLAUPUNKT 6 B 69 H	1939
KK2, KF3, KF4, KB2, KC3, KDD1	
BLAUPUNKT 6 BW 69	1939
ECH11, EBF11, ECL11, EZ11	
BLAUPUNKT 6 W 79	1939
ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11	
BLAUPUNKT V 15	1946
RV12 P2000	
BLAUPUNKT 4 GW 646 R1	1946
UCH11, UBF11, UCL11, UY11	
BLAUPUNKT GROSS-SUPER 8 W 748	1947
EF11, ECH11, EBF11, EF11, EBC11, EL12, EM11, EZ12	
BLAUPUNKT 4 GW 647 K	1947
UCH11, UBF11, UCL11, UY11	
BLAUPUNKT LV 17	1947
2xRV12 P 2000	
BLAUPUNKT F 229 U	1950
UCH11, UF11, UBF11, UL11, UY11	
BLAUPUNKT NIXE K 610 A	1950
DK40, 2xDF91, DAF91, DL92	
BLAUPUNKT V 52	1951
EF80, ECC81, 4xEF80, EB41, PL83, ECC82, ECL80, PCL81, ECC82, PL81, PY81, EY51, 2xUF15, UA11	

BLAUPUNKT B 525 WH ROMANZE	1952
EF41, ECH81, EBF80, EL41	
BLAUPUNKT NIZZA	1954
ECC85, ECH81, EF93, EABC80, EL84, EM80	
BLAUPUNKT RIVIERA 2440	1956
ECC85, ECH81, 2xEF89, EABC80, EL84, EM80	
BRANDT COLUMBUS 55 W	1935
RENS1284	
BRAUN PICCOLO BSK 441	1941
DCH11, DF11, DAF11, DL11	
BRAUN ER3	1942
DCH11, DF11, DAF11, DL11	
BRAUN 449 D	1949
DCH11, DF11, DAF11, DL11	
BRAUN PICCOLINO 51	1951
DK91, DF91, DAF91, DL92	
BRAUN KOFFER-SUPER 100 B 54	1954
DK96, DF96, DAF96, DL96	
BRAUN SK 1	1955
ECC85, 2xEF89, EABC80, EL84	
BRAUN G 11/81	1956
ECC85, ECH81, 2xEF89, EABC80, EL84, EM80	
BRAUN ATELIER 1	1957
ECC85, EF89, ECH81, EF89, EABC80, EC92, 2xEL95, EM84	
BRAUN RT 20	1961
ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84	
DeTeWe 34 W	1929
REN804, REN1104, RES164d, RGN1503	
EAK SUPER 65/51 WKS	1951
ECH11, EBF11, EM11, ECL11, AZ11	
EAW J.W.STALIN SUPER 8176 EL UNDINE II	1957
ECC85, ECH81, 2xEF89, EABC80, EL84, EM80, EZ81	
EMUD RECORD L2 W	1933
REN904, RE134, RGN354	
EMUD FAVORIT 69 W	1950
EF12, EL13	
EMUD RECORD 200 W	1953
ECC81, ECH81, EF41, EABC80, EM11, EL41, AZ41	
EUMIG 439 W	1938
EK3, EBF2, EF6, EL3, AZ1	
FERNFUNK M 10	1928
RE144, RE064, RE054, RE154	
GEMEINSCHAFTSERZEUGNIS VE 301 B 2	1934
2 x KC1, KL1	
GEMEINSCHAFTSERZEUGNIS ARBEITSFRONT-EMPFÄNGER DAF 1011	1935
AF3, AF7, AC2, RE614 oder LK4110, AZ1	
GEMEINSCHAFTSERZEUGNIS DEUTSCHER OLYMPIA-KOFFER	1936
KF4, 2xKC1, KL1	
GEMEINSCHAFTSERZEUGNIS VE 301 Wn	1937
AF7, RES164, RGN354	
GEMEINSCHAFTSERZEUGNIS EINHEITS-FERNSEHEMPFÄNGER E 1	1939
5xEF14, EC11, EF11, EBF11, EL11, EZ11, 2xES111, RGF5, AZ11, AZ12, Braunsche Röhre RBF T2	
GERUFON ULTRA-FERRIT 58 W	1958
ECC85, 2xEF89, EF80, EAA91, EF85, ECH81, EBF89, EM80, EF86, EL84, EZ81	

GRAETZ SUPER 154 W	1950
2 x EF42, ECH42, EF43, EB41, EBF80, EL41, EM34	
GRAETZ MELODIA M 518 D	1957
ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM34	
GRAETZ GAZETTA 54 F	1967
AF102, AF125, 4xAF126, 2xAC122, 2xAD155, BFY39II	
GRUNDIG REISESUPER BOY 186 B-GW	1950
DK91, DF91, DAF91, DL92	
GRUNDIG 4004 W	1951
ECF12, EF11, ECH11, EBC41, EAA11, EL12, EM11	
GRUNDIG GLORIA 51 GW	1951
VEL11	
GRUNDIG 4010	1952
EF80, EC92, EF41, ECH81, EAF42, EABC80, EL12	
GRUNDIG UKW-CONCERT-BOY	1955
DC96, DF96, DK96, 3xDF96, DAF96, DL96, EL42	
GRUNDIG KONZERTGERÄT 4095	1956
ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, EC92, ECC83, EM34/35, 2xEL95	
GRUNDIG 3089 Ph	1957
ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM34/35	
GRUNDIG MUSIKGERÄT 50	1958
12AU6, 12AV6, 50C5, 35W4	
GRUNDIG MUSIKGERÄT 60	1958
ECH81, EBF89, EL95	
GRUNDIG TRANSISTOR-BOX 201	1961
2xOC169, OC75, 2xOC72	
GRUNDIG PRIMA-BOY 201	1961
OC171V, OC171M, 3xOC170, 2xOC71, 2xOC74	
INGELEN GIGANT 39	1938
ECH11, EBF11, EB11, EF12, 2xEL11, EM1, AZ12	
INGELEN 540 W	1939
ECH11, EBF11, EM11, EF11, EL11, AZ11	
ISARIA ZÄHLERWERKE H 3	1927
RE034, RE084, RE114	
JOTHA EXPORT 640 W 3	1950
ECH42, EAF42, ECL113, AZ41	
KOCH & STERZEL POLLUX WA	1930
RENS1204, 2xREN904, RE604, RGN1064	
KÖRTING R 100 WL	1932
2xREN904, RE134, oder RES164, RGN1054	
KÖRTING SUPRAMAR S 5320 WL	1934
RENS1234, ACH1, REŃS1214, AB1, REN904, RES964	
KÖRTING BAND-SELECTOR SB 3330 W	1935
AK2, AF3, AB2, AL1, RGN1064	
KÖRTING HONORIS 39 GW	1938
CK1, CF1, CBC1, CL4, AZ1	
KÖRTING TOURIST 38	1938
KK2, KF3, KB2, KF4, KC3, KDD1	
KÖRTING TRANSMARE 40 WK	1939
EF13, ECH11, EF11, AZ12, EBF11, 2xEF11, EBC11, 2xAD1, EB11, EM11	
KÖRTING ROYAL-SELECTOR 53 W	1952
EF42, 2xECH81, EF41, EAF42, EB41, EM11, 2XEL11, AZ11	
KÖRTING ROYAL-SYNTTEKTOR 640 W	1955
ECC85, EF89, EC92, EBF80, ECH81, EABC80, EM85, EF89, 2xEL84, AZ11	

KRAMOLIN R.D.V.30	1926
VT126	
KRAMOLIN R.D.V.40	1927
VT139	
KRAMOLIN 59	1929
REN1004, RE134, RGN1054	
KREFFT WELTFUNK PASCHA 55 UKW	1955
EC92, DK92, 2xDF91, DAF91, DL94	
LANGE 2K3 GRAL	1933
RENS1294, RENS1284, RENS4d, RGN1054	
LOEWE FEG 65	1929
3xHF30, 3 NFB	
LOEWE SUPER 32	1932
RENS1214, 2xHMD, RE034, REN904, RENS1374d, RGN1064	
LOEWE EB 205 W	1932
3 NFW, 16 NG	
LOEWE RATSHERR W	1934
WG34, 26NG	
LOEWE PATRIZIER GW	1935
WG36, WG35, 26NG	
LOEWE-OPTA 838 W	1937
AF3, AK2, AF7, AF3, 2xAB2, AF7, AL5, RGN 2004	
LOEWE-OPTA 138 W	1937
AF7, AL4, 140 NG	
LOEWE-OPTA 2540 W	1939
ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ1	
LOEWE-OPTA SUPER 750 GW BERLIN	1949
UCH42, 2xUAF42, UL41, UM4, UY41	
LOEWE-OPTA 1651 W SONATINE	1950
ECH4, EBF11, EL11, EM11, AZ1	
LOEWE-OPTA 152 W	1951
EF85, ECH11, EF85, ECF12, EL11, EM11, AZ11	
LOEWE-OPTA SPINETT 551 T P	1954
ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80	
LOEWE OPTA KOBOLD 2700 W	1957
ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EZ80	
LORENZ RRWV 527 VÖLKERBUND 1	1927
2xLH414, 2xLW405, LL415	
LORENZ WELTSPIEGEL	1928
4xRE074, RE084, RES174d	
LORENZ NETV 429 W VÖLKERBUND 2	1929
REN1004, RENS1204, REN904, RES174d, RGN1054	
LORENZ NEWO 329 W ORDENSMEISTER 3	1929
2xLWJ4100, LL415, LL413	
LORENZ LEIPZIG LW	1932
RENS1214, RENS1264, RENS1204, RES374, RGN1064	
LORENZ STANDART-SUPER 48	1948
2xECH4, EBL1, AZ1	
LORENZ SUPER DÜSSELDORF	1950
2xUCH71/21, UBL71/21, UM4	
LORENZ WENDELSTEIN U1	1951
ECH42, BE6, 6BA6, 6AV6, 6AQ5	
LORENZ LICHTENSTEIN	1952
2xEC92, ECH81, EF93, EABC80, EL90, EM85	
LORENZ STOLZENFELS	1952
UCF12, UEL17	
LORENZ C2	1953
EC92, ECH81, EF93, EABC80, EL41, EZ80	

LUMOPHON 2 G	1930
RE034S, RE134S, oder RES 164S	
LUMPPHON PIGGI BT.36	1936
2xKC1, KL1	
LUMOPHON WD 211	1950
UEL11, UY2	
LUMOPHON WD 571	1950
ECH11, EBF15, EM11, ECL11, AZ11	
MEUDE E 35	1926
RE79	
MEUDE 100 N	1930
2xRENS1204, RE304, RGN1054	
MEUDE 169 W	1931
2xRENS1204, RE304, RGN1054	
MEUDE 148 G	1932
RENS1820, RENS1823d	
MEUDE SUPER 1934 W	1933
RENS1214, REN704d, RENS1264, REN914, REN904, RENS1374d, RGN1054	
MEUDE A.E.35	1935
6V : EK1, EF2, EB1, EF1, EL1, EZ1 12V : CK1, CF3, CB1, CL1, FZ1	
MEUDE 192 W	1937
AF3, AF7, AL4, AZ1	
MEUDE MS 242 W	1938
AK2, AF3, AB2, EFM11, AL4, AZ1	
MEUDE SUPER 216 WDK	1939
ECH11, EBF11, EFM11 EL11, AZ11	
MEUDE SUPER 240 WDK	1939
ECH11, EBF11, EL11, EM11, AZ11	
METZ W 289	1950
2xECH4, EBL1, EM1	
METZ BABYPHON	1954
DK96, DF96, DAF96, DL94	
MINERVA 397 W	1938
ECH11, EBF11, EFM11, 2xEL11, EM1, AZ11	
NORA E 5	1926
4 x RE79, RE89	
NORA PN 20	1927
2xRE054, RE154	
NORA K3 Wvb	1929
2xREN1004, RE604, R250	
NORA S 4 K	1930
RES094, 2xRE034, RES164	
NORA S 3 W	1930
RENS1204, REM1004, RE134, RGN504	
NORA W 20 L	1932
REN904, RE134, RGN354	
NORA W 321 L	1933
RENS1294, RENS1204, RENS1374d, RGN1064	
NORA WG 250	1934
RGN 4004	
NORA TROUBADOUR W 450 L	1934
ACH1, RENS1294, REN924, RES964, RGN1064	
NORA K 26	1936
KF4, KC1, KF4, KL2	
NORA SERENADE W 68	1938
ACH1, AF3, ABC1, AL4, AZ1	
NORA REISE-SUPER K 69	1939
KK2, KF4, KB2, KF4, KC3, KDD1	
NORA K 41	1941
DCH11, DF11, DAF11, DL11	

NORA K 454 NORACORD	1950
DCH11, DF11, DAF11, DL11	
NORA EGMONT W 855	1951
EF42, ECH42, EBF15, EAF42, EL41, EM5, AZ41	
NORA REIGEN	1957
2xEC92, ECH81, EF89, EF80, EABC80, EF86, 2xECL82, EM80	
NORDMENDE 415 WU	1950
ECH42, EF41, EF42, EB41, EBF80, EL41, EM34	
NORDMENDE FIDELIO 56	1955
ECC85, ECH81, EF85, EABC80, EM34, EL84	
NORDMENDE MAMBO	1958
OC613, 2xOC612, 2xOC71, 2xOC72	
NORDMENDE STRADELLA K 49	1964
AF106, OC615M, 3xAF105, 2xAC162, 2xAC152	
PHILIPS PALADIN 20	1929
H4100D, A4100/4, L415D/4, 2506	
PHILIPS PALADIN 5	1929
A4110, L415D5, 506	
PHILIPS AACHEN-SUPER D 48 AU	1936
AK2, AF3, AB2, AL4, AZ1	
PHILIPS AACHEN-SUPER D 58	1938
EF13, ECH11, AF3, ABC1, AF7, AL4, AM2, AZ1	
PHILIPS AACHEN-SUPER D 63	1939
EF13, ECH11, AF3, ABC1, AF7, AL4, EM11, AZ1	
PHILIPS 203 U	1941
2xUCH21, UBL21, UY21	
PHILIPS D 78 A	1948
2xECH4, EBL1, AZ1	
PHILIPS PHILETTA A BD 294 U	1949
UCH5, UF5, UBL3, UY3	
PHILIPS RAW 4 E	1949
2xECH4, EBL1, EZ2	
PHILIPS JUPITER BD 500 A	1950
ECH42, 2xEAF42, EL41, EM4, AZ41	
PHILIPS JUPITER 52 BD 621	1952
EF42, ECH42, EF43, EAF42, EB41, EBC41, EL41	
PHILIPS SATURN 653 4 E	1955
ECC85, ECH81, EF89, EBF80, EABC80, EM80, 2xEL84, 2xUL41	
PHILIPS PHILETTA BD 263 U	1956
UCC85, UCH81, UF89, UABC80, UL84, UY85	
PHILIPS RADIO-PHONO-KOFFER HD 464 A	1956
UCC85, UCH81, UF89, UABC80, UL84, UY85	
RADIONE R 3	1943
EF13, ECH11, EF12, 2xEBC11, EDD11, EZ11	
SABA 310 WL	1932
RENS 1264, RENS1204, RES164, RGN1054	
SABA 243 WL	1937
2xAF7, AL4, AZ1	
SABA 346 WL	1937
AK2, AF7, AB2, AL4, AZ1	
SABA 446 WLK	1937
AK2, AF7, AB2, AC2, AL4, AZ1	
SABA 455 WK	1938
ECH11, EBF11, EFM11, EL11, AZ11	
SABA 355 WH	1939
ECH11, EBF11, ECL11, AZ1	
SABA VILLINGEN 125	1960
ECC85, ECH81, EBF89, ECL82, EM84	
SABA WILDBAD 12	1962
ECC85, ECH81, EBF89, ECL86, EM84	

SABA FREIBURG VOLLAUTOMATIC 14 STEREO	1963
2xEC92, ECH81, EF89, EBF89, 2xEF86, ECC83, 2xEll80, EM84, EM87, EABC80, ECL80	
SACHSENWERK RW 3	1929
REN804, REN1004, RE134 oder RES164d, RGN1500	
SACHSENWERK Eswe 3 W	1931
RENS1204, REN904, RE134, RGN504	
SACHSENWERK OLYMPIA 393 WK	1938
AK2, AF7, ABC1, AL4, AZ1	
SACHSENWERK T2 LENISGRAD	1952
5x6AC7, 6J5, 3x6H6, 4x6H8M, 6AG7, 4x6SH7, 6SJ7, 6V6, 2x6SA7, 6F6, P50, 2x1Z1, 4x5Z4, 6SK7, 23LK 1b	
SCHAUB ALPHA KRAFT W	1930
RENS1204, 2xREN904, 2xRE604, RGN2004	
SCHAUB SUPER BRABANT W	1932
2xRENS1204, RENS1214, REN904, RES374, RGN1054	
SCHAUB WELTSUPER 35	1934
AK1, RENS1294, AB1, RES964, RGN1064	
SCHAUB 591	1937
AF7, AL4, AZ1	
SCHAUB-LORENZ WEEKEND 57 U	1957
DF97, DK96, 2 x DF96, DAF96, DL96	
SCHUCHARDT S 4	1925
RE79, RE89 oder LA74, LA75	
SCHUCHARDT 2 Z	1928
Ultra Duotron	
SEIBT EA 346 GEORGETTE II	1927
VT126, RE154	
SEIBT EA 381	1928
RE064, RE054, RE154	
SEIBT 3 W	1930
RENS1204, REN804, RES164d oder RE134, RGN504	
SEIBT 41 G	1931
RES094, 2xRE034, RE134	
SEIBT 31 W	1931
2xRENS1204, RE134, VG240 oder RGN1054	
SEIBT 161 W	1936
AF7, AL4, AZ1	
SEIBT VIOLINE GW	1948
VEL11, VY2	
SIEMENS Rfe 9 b	1925
RE86, 3xRE84	
SIEMENS Rfe 19 a	1927
2xRE144, RE054, RE154	
SIEMENS Rfe 24	1928
3xRE074, RE054, RE134	
SIEMENS PROTOS-NETZEMPFÄNGER Rfe 25	1928
REN1104, REN1004, RE134, RGN1503	
SIEMENS VOLKSVERSTÄRKER Eiv 73	1928
RE054, 2xRE134	
SIEMENS Rfz 10	1928
RGN1503 für Anodenspannung, Gl. 1,5 für Ladestrom	
SIEMENS Rfe 17	1929
RE084, RE034, RE134	
SIEMENS Rfe 29 a	1929
REN1104, 2xRE134	
SIEMENS 32 W	1932
2xREN904, RE134, RGN354	
SIEMENS 46 W	1932
2xRENS1214, REN904, RES164, RGN564	

SIEMENS 54 WLK	1935
ACH1, RENS1294, RENS1254, RES964, RGN1064	
SIEMENS SCHATULLE 7/4 SUPERHET 640 W	1936
ACH1, AF3, ABC1, AL4, AZ1	
SIEMENS KAMMERMUSIK-SCHATULLE 7/6 SUPERHET 76 W	1937
ACH1, AF3, AB2, AM2, AC2, AD1, RGN2004	
SIEMENS 14 GW	1941
UCH11, UBF11, UF11, UL12, UM11, UY11	
SIEMENS KLEINEMPFÄNGER	1946
VCL11, VY2	
SIEMENS QUALITÄTSSUPER 50 SH 696 GW	1949
UCH42, UAF42, UAF42, UL41, UM4, UY41	
SIEMENS QUALITÄTSSUPER 52 SH 813 W	1951
EF42, ECH42, 2xEAF42, EB41, EL41, EM34, AZ41	
SIEMENS PHONOSUPER 52 SH 819 W	1951
EF42, ECH43, EF43, EB41, EBF80, EL41, EM34	
SIEMENS SCHATULLE H 52	1955
EC92, EC92, ECH81, EF89, EF80, EABC80, EM80, EL84	
SIEMENS KLEINSUPER A7	1957
ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL95	
SIGNALBAU-HUTH E 82 W	1929
REN1004, RE134, RGN354	
SIGNALBAU-HUTH E 93 W	1930
RENS1204, REN1004, RE134, RGN354	
STASSFURT IMPERIAL 48 W	1937
AK2, AF3, AB2, AC2, AL4, AZ1	
STASSFURT IMPERIAL 40 W	1938
AK2, AF3, ABC1, AL4, AZ1	
TEFAG TEFAGON 4	1928
2xREN1104, RE134, RGN1503	
TEFAG ZIELSICHER II W	1932
RENS1264, RENS1204, RES164, RGN504	
TEFAG K 133 W	1933
RENS1264, RENS137d, RGN1064	
TEFAG TEFADYN 150 W/III	1939
ECH11, EBF11, EM11, ECL11, AZ11	
TEFI TEFIFON T 573	1956
ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM85, EZ80	
TELEFUNKEN E.V. 255	1920
4xRE11	
TELEFUNKEN TELEFUNKON 3/26 a	1926
RE064, RE054, RE154	
TELEFUNKEN TELEFUNKON ALPHA	1926
RE064 oder RE144, RE154	
TELEFUNKEN TELEFUNKON BETA	1927
RE064, RE054, RE154	
TELEFUNKEN ARCOLETTE 3	1927
2xRE054, RE154 oder RE134	
TELEFUNKEN 4	1927
2xRE084, RE054, RE134 (Bei Netzteilbetrieb : 2xREN1104, REN1004, RE134)	
TELEFUNKEN 9	1927
3xRE144, RE054 oder RE034, RE134	
TELEFUNKEN 10	1928
2xRE054, RE154	
TELEFUNKEN 32 A	1930
RE084, RE034, RES164d	
TELEFUNKEN T 121 W	1931
REN904, RE134, RGN354	

TELEFUNKEN 650 WL	1932
RENS1214, REN740d, RENS1214, RENS1204, RENS1374d, RGN1054	
TELEFUNKEN 343 W	1932
2xRENS1214, REN904, RES164, RGN564	
TELEFUNKEN NAUEN 330 WL	1933
2XRENS1264, RENS1374d, RGN1064	
TELEFUNKEN NAUEN 330 WS	1933
2xRENS1264, RENS1374d, RGN1064	
TELEFUNKEN MEISTERSUPER 332 WLK	1934
ACH1, RENS1234, RENS1374d, RGN1064	
TELEFUNKEN 523 WL	1935
RENS1294, RENS1284, RES964, RGN1064	
TELEFUNKEN 564 WLK	1935
ACH1, RENS1294, AB1, RENS1284, RES964, RGN1064	
TELEFUNKEN 713 WS (PHONO)	1937
AF7, AL4, AZ1	
TELEFUNKEN 898 WK	1938
EF13, ECH11, EBF11, EFM11, EL12, EF12, EB11, AZ12	
TELEFUNKEN SUPER 975 GWK	1939
ECH11, EBF11, EM11, EF11, CL4, CY1	
TELEFUNKEN GROSSUPER D 760 WK	1939
EF13, ECH11, EBF11, EF11, EL12, EM11, AZ12	
TELEFUNKEN GROSSUPER D 770 WKK	1939
ECH11, EBF11, EF11, EL12, EM11, AZ12	
TELEFUNKEN SESSEL-PHONOSUPER 3976 WKS	1939
ACH1, AF3, AB2, AM2, AL4, AZ1	
TELEFUNKEN T 1345 GWK	1945
2xRV12 P 2000	
TELEFUNKEN T 6445 GWK	1946
UCH11, UCF11, UCL11, UY11	
TELEFUNKEN T 6446 GWK	1947
UCH11, UBF11, UCL11, UY1	
TELEFUNKEN FILIUS 8 H 43 GW	1948
UCH11, UCL11, UY11	
TELEFUNKEN OPERETTE 50	1950
ECH11, EBF11, ECL11, EM11, AZ11	
TELEFUNKEN UKW 6 A	1950
ECH11, 2xEF14, EAA11, ECL11, AZ11	
TELEFUNKEN BAJAZZO U 1954	1954
DC90, DF91, DK92, 2xDF91, DAF91, DL94	
TELEFUNKEN OPUS 7	1956
ECC85, ECH81, 2xEF89, EABC80, EC92, 2xEL84, EM80	
TELEFUNKEN PARTNER	1957
OC613, 2xOC612, OC604, OC604 Spezial	
TELEFUNKEN JUBILATE TEAK 1261	1961
ECC85, ECH81, EF89, EABC80, EL95, EM84	
TELEFUNKEN OPUS 2214 STEREO	1961
ECC85, ECH81, 2xEF89, EABC80, ECC83, 4xECL86, EM84	
TONFUNK VIOLETTA W 332	1954
2xEC92, ECH81, EF41, EAF42, EABC80, EM80, EL84	
VEB FUNKWERK DRESDEN AM/FM-SUPER DOMINANTE	1957
UCC85, UF89, ECH81, UF89, UABC80, UL84, EM11	
VEB FUNKWERK HALLE REISESUPER PUCK	1959
DK96, DF96, DAF96, DL96	
VEB STERN-RADIO BERLIN 6 D 71	1952
DK191, 2xDF191, DAF191, DL191	
VEB STERN-RADIO ROCHLITZ 5 E 61-D	1951
UCH11, UBF11, UCL11, UM11, UY11	
VEB STERN-RADIO SONNEBERG SUPER 65/52 W SONNEBERG	1952
ECH11, EBF11, EM11, ECL11	
VEB STERN-RADIO SONNEBERG SCHWARZBURG 875/53 GWU P	1953
UCH81, UF85, UCH81, UEL51	

VEB STERN-RADIO SONNEBERG SUPER 696/58 GWU SEKRETÄR 1958
UCC85, UCH81, UBF80, UABC80, UCL81, UY85

VEB FUNKMECHANIK NEUSTADT.GLEWE OPERETTE II 1958
2xEC92, ECH81, EF85, EABC80, EL84, EM80, EZ80

VEB TECHNISCH-PHYSIKALISCHE WERKSTÄTTEN UKW-FAVORIT U 6/12 W 1955
ECC81, 3xEF80, EABC80, EZ80

WOBBE SYNDIKUS 1949
UCH5, UF6, UL2, UY4